



262, route d'Aix en Provence 84120 PERTUIS
Tel.04 90 79 30 31 aquarocpiscines@orange.fr

PRINCIPES DE BASE POUR UNE BONNE UTILISATION DE LA REGULATION AUTOMATIQUE DU PH

Principe de fonctionnement:

La régulation automatique du Ph analyse le ph et injecte du produit PH en fonction des besoins relevés par cette analyse.

Soit du Ph+ soit du Ph - en fonction du besoin : soit d'augmenter soit de baisser le ph. La machine ne peut faire que l'un OU l'autre .

L'analyse est faite grâce à une sonde (tube en verre de 8 cm environ) fixée sur un collier sur un tuyau de la filtration.

L'injection du produit se fait grâce a un injecteur fixé sur un collier après la sonde.

L'aspiration du produit se fait grâce a une canne d'aspiration qui plonge dans le bidon .

Une bonne utilisation classique:

Le PH de votre piscine doit se situer entre 7.2 et 7.4. (pour le chlore) ou 7.6 (pour le brome)la marge d'erreur de l'appareil est de 0.2.

Il est impératif de « tamponner » c'est-à-dire de régler la sonde a chaque début de saison et a chaque doute sur le bon fonctionnement de l'appareil a l'aide du mode d'emploi de votre réglul.

Bien vérifier que canne d'aspiration soit toujours bien immergée dans le bidon et penser à le changer avant qu'il ne soit complètement vide (remettre le reste dans le bidon neuf) .

L'entretien :

La sonde est fragile et sa durée de vie est limitée .

Changer le tube santoprene tous les 3 ans maxi (tube en forme de « U » sur l'appareil)

Hivernage : Vidanger les tubes de la pompe doseuse (et la chambre d'analyse si il y en a une) et les rincer a l'eau claire . Stockage , nettoyage et hivernage de la sonde voir notice Hannah .

En cas d'anomalie de fonctionnement les 1eres choses à vérifier sont :

En cas de mauvaise analyse ou incohérente tamponner la sonde , si cela ne fonctionne pas il convient de la changer par une neuve.

Si le système est désamorcé , ou si il n'arrive plus a pomper , mettre la canne d'aspiration dans un seau d'eau , le lever en l'air démonter la canne d'injection et remettre l'appareil en marche. Si cela ne fonctionne toujours pas changer les tubes transparent ainsi que le tube santoprene.

Si aucun affichage vérifier si fusible HS ou si coupure alimentation.

IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS LIRE LA NOTICE DE VOTRE APPAREIL AVANT MISE EN FONCTION.